

NOTICE D'UTILISATION

USER GUIDE #00086-00087

FEU DE HUNE TINY 2MN/3MN / TINY MAST 225) LIGHT 2NM/3NM

MANTAGUA

Cher client, Merci d'avoir choisi un produit Mantagua. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction. Afin de garantir sa fiabilité, merci de bien suivre les recommandations d'installation.



Dear customer, Thank you for choosing a Mantagua product. We hope you will be fully satisfied. Please follow carefully the installation recommendations to ensure its reliability.

Installation / Installation


1. Raccordez les 2 fils d'alimentation POLARISES à une alimentation 9 - 30 V DC.
2. Fixez le feu en place grâce aux 2 vis de fixation fournies.

1. Connect the 2 electrical wires, POLARIZED, to a 9 - 30 V DC power supply source.
2. Install the navigation light using the 2 screws supplied.

Utilisation / Operation

Type d'embarcation / Boat type	Combinations de feux / Navigation lights combinations
Moteur < 7m Power < 23ft	
Moteur < 12m Power < 39ft	
Moteur < 20m Power < 65ft	
Moteur < 50m Power < 164ft	
Moteur > 50m Power > 164ft	
Sailboat < 7m Sailboat < 39ft	
Voilier < 12m Sailboat < 65ft	
Voilier > 20m et < 50m Sailboat > 65ft and < 164ft	
Voilier > 50m Sailboat > 164ft	

Alimentation / Power supply : 9 - 30 V DC



Le feu de Hune est à utiliser en cas de marche au moteur sur un voilier. Sa portée doit être de 2NM pour les bateaux de moins de 12m (1 plateau de leds) ou 3MN pour les bateaux de moins de 20m (2 plateaux).

You shall use the Mast navigation light when navigating under engine on a sailboat. Its range shall be of 2NM for boats under 12m (1 row of leds) and of 3NM for boats below 20m.(2 rows of leds)

NOTICE D'UTILISATION

USER GUIDE #00086-00087

FEU DE HUNE TINY 2MN/3MN / TINY MAST 225° LIGHT 2NM/3NM

MANTAGUA

Cher client, Merci d'avoir choisi un produit Mantagua. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction. Afin de garantir sa fiabilité, merci de bien suivre les recommandations d'installation.



Dear customer, Thank you for choosing a Mantagua product. We hope you will be fully satisfied. Please follow carefully the installation recommendations to ensure its reliability.

Installation / Installation


1. Raccordez les 2 fils d'alimentation POLARISES à une alimentation 9 - 30V DC.
2. Fixez le feu en place grâce aux 2 vis de fixation fournies.

1. Connect the 2 electrical wires, POLARIZED, to a 9-30V DC power supply source.
2. Install the navigation light using the 2 screws supplied.

Utilisation / Operation

Type d'embarcation / Boat type	Combinations de feux / Navigation lights combinations
Moteur < 7m Power < 23ft	
Moteur < 12m Power < 39ft	
Moteur < 20m Power < 65ft	
Moteur < 50m Power < 164ft	
Moteur > 50m Power > 164ft	
Sailboat < 7m Sailboat < 39ft	
Voilier < 12m Sailboat < 65ft	
Voilier > 20m et < 50m Sailboat > 65ft and < 164ft	
Voilier > 50m Sailboat > 164ft	

Alimentation / Power supply : 9-30V DC



Le feu de Hune est à utiliser en cas de marche au moteur sur un voilier. Sa portée doit être de 2NM pour les bateaux de moins de 12m (1 plateau de leds) ou 3MN pour les bateaux de moins de 20m (2 plateaux).

You shall use the Mast navigation light when navigating under engine on a sailboat. Its range shall be of 2NM for boats under 12m (1 row of leds) and of 3NM for boats below 20m.(2 rows of leds)



B.P. 88
29150 CHATEAULIN
France

Tél. +33 (0)2.98.86.50.36
Fax. +33 (0)2.98.86.34.08

info@mantagua.fr



www.mantagua.fr